



REURANT
LA MAIN

remontable diesel le joint.
à 10 jusqu'à 12 Nm
à un serrage

qu'il n'apparaissent
Resserrer.

0118 1917

NUR FÜR KRAFTSTROM
EINBAU VON HAND

1. Dichtung mit Dieselmotoren
benetzen.
2. Filter mit 10 bis 12 Nm
(entspricht kräftigen
Lüftung).
3. Entlüften bis keine Luft
mehr sichtbar sind.
4. Auf Dichtheit prüfen.
ziehen

405210100397